2013.3

取扱説明書

ブーツ・ガン　品番：＃３４２３００００　型式：ＢＧ－１１０

１，使用方法

※ブーツは ソフトタイプの専用ブーツを使用 して下さい。他のブーツは使用出来ません。

※ソフトタイプの専用ブーツは汎用品の為、使用車種のサイズに応じて、ドライブシャフトに専用ブーツを固定後、カットして下さい。

①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター・エアルブリケータ（３点セット、別売り）を取り付けて下さい。
②付属カプラ（２０ＰＦタイプ）を時計回転方向に回して本機に接続し、続いてコンプレッサーと接続して下さい。
③使用前に、カプラ部よりタービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して下さい。
④使用前に爪が広がっている場合は、グリップ部のーボタンを押して、手で爪を狭めて下さい。（自動では狭まりません。）
⑤本機の爪に、専用ブーツを内径が大きい側からはめ込み、内径の小さい側が爪の先端にかかるまで確実にはめ込んで下さい。
⑥＋ボタンを押すと爪が広がり、離すと止まります。使用するドライブシャフトのサイズに応じて広がり幅を調整して下さい。
⑦ドライブシャフトにブーツ（ブーツガン）を挿入し、ーボタンを押して下さい。ブーツの収縮力で爪が狭まります。
⑧本機をドライブシャフトから抜き取り、ドライブシャフトにブーツをセットして下さい。
⑨使用後は、カプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して、爪を、開閉をさせて下さい。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。

２，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の **最大使用空気圧は８００ｋＰａ（８．１６ｋｇ/ｃｍ²）** です。本機には、空気圧オーバーで使用した場合、内部機構保護の為、ディスクが破裂し、使用出来なくなります（要修理）。必ず、最大使用空気圧以内で使用して下さい。
②本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
③未使用時は、必ず本機への空気の供給を止めて、本機をコンプレッサーから外して下さい。
④本機の爪を広げる時に、 **爪とブーツの間に手や指等を挟まない** で下さい。
⑤爪を狭める時に、 **爪の中に手や指等を入れない** で下さい。
⑥動的箇所に手や指等を触れないで下さい。
⑦本機を人に向けて使用しないで下さい。
⑧本機への注油に、ガソリン、灯油等の可燃性物質を使用しないで下さい。
⑨本機の爪部最大広げ径はφ１１５ｍｍです。それ以上ブーツを広げる必要のあるドライブシャフトには、使用出来ません。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機に破損箇所がある場合、ソケット、ゴムホースの破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
②作業に適した服装、安全眼鏡、マスク等を着用して作業を行って下さい。
③作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
④本機は、ドライブシャフトにブーツを取り付ける為の工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑤必要以上に爪でブーツを広げ過ぎないで下さい。専用ブーツ破損の原因になります。
⑥同じ専用ブーツを何度も広げたり、狭めたりしないで下さい。専用ブーツ破損の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００